


# Lave linge 10 kg Super Essorage mode d'emploi

 SOVEMATIC

## Etape N°1

Ouvrez le hublot de la machine à laver en tirant sur la poignée,


Placez votre linge et refermez.



## Etape N°2







Mettez les produits de lavage et adoucissant dans le bac :

- 1 = lessive
- 2 = Eau de Javel
- 3 = Assouplissant




## Etape N°3

Choisissez l'un des programmes suivants :

	NORMAL 90
	NORMAL 60
	NORMAL 40
	TISSU SANS REPASSAGE 60
	DÉLICATS 30
	DÉLICATS FROIDS (température de l'eau au robinet)

## Etape N°4

Effectuez le paiement dans le monnayeur :



Appuyez sur le bouton marche.

