


Êœ; linge ,

 SOVEMATIC


Etape N°1

Vérifier que le filtre soit propre (sans peluches),




Etape N°2

Placez votre linge dans l'appareil et refermez.




Etape N°3

Choisissez l'un des programmes suivants :



Etape N°4

Effectuez le paiement dans le monnayeur :



Appuyez sur le bouton marche.

