

TITAN-C 16 KG



Disponible avec ou sans chauffage, la laveuse TITAN-C est idéale pour les collectivités et laveries qui souhaitent traiter de grosses pièces de linge.



Entrainement Direct Drive sans courroie : un fonctionnement très silencieux et une grande stabilité à l'essorage



Lavage et rinçage renforcés grâce au système de pulvérisation d'eau sous pression Atomizing.



Laveuse professionnelle destinée aux collectivités et laveries self-service.

Capacité 16 kg

Tambour inox texturé, assurant une meilleure qualité de lavage tout en respectant le linge délicat.

Super essorage jusqu'à 980t/mn selon programme.

Système Direct Drive avec inverter, assurant un grand silence de fonctionnement et une stabilité étonnante quelque soit la charge. Pas de courroie, pas d'entretien.

Hublot maxi double vitrage, diamètre de chargement 430mm pour faciliter les opérations de remplissage.

3 compartiments pour produits lessiviels avec couvercle caoutchouc, sur le dessus de la laveuse.

5 signaux disponibles pour raccordement de pompes pour injection automatique de produits lessiviels.

Exclusif ! rinçage renforcé par jet d'eau sous pression, consommation réduite grâce au système Atomizing.

Raccordement sur eau chaude et eau froide afin de gagner du temps, complément de chauffage électrique selon modèle.

Usage simplifié à l'extrême, une touche par programme.

Personnalisation des 5 cycles accessibles directement et jusqu'à 20 cycles supplémentaires sur mesure, afin de s'adapter aux besoins d'hygiène et de production.

Indicateur de temps restant et d'anomalie.



Cycle automatique de réduction de mousse.
Vidange par clapet 50 mm

Liste des options disponibles :

Socle de rehausse H300mm

Tension spéciale 60hz

Monnayeur à jeton ou pièces / lecteur de badge RFID

Raccordement centrale de paiement



LG

COMMERCIAL LAUNDRY

Laveuse Pro 16kg



		F10C7 FD3	FH0C7FD3S
		sans chauffage	avec chauffage
TAMBOUR			
Volume	(l)	147	147
Diamètre	(mm)	611	611
Profondeur	(mm)	518	518
Capacité 1:9 / 1:10	(kg)	16 / 15	16 / 15
DIMENSIONS			
Dimensions (LxPxH)	(mm)	737x814x1036	737x814x1036
Profondeur hublot ouvert	(mm)	1370	1370
Emballage	(mm)	788x846x1125	788x846x1125
Poids brut / net	(kg)	120 / 110	120 / 110
VITESSE ROTATION			
Lavage	(t/mn)	46	46
Essorage	(t/mn)	jusqu'à 980 / G327	jusqu'à 980 / G327
SYSTEME & CONTROLE			
Moteur Direct Drive avec inverter		Oui	Oui
Tableau de bord simplifié		Oui	Oui
Compartiments pour détergent		3	3
Complément de chauffage	(W)	non	3200W
Vidange par gravité / clapet 50mm		Oui	Oui
Raccordement monnayeur		En option	En option
PROGRAMMES STANDARDS			
5 programmes en accès direct + 20 libres. Ajustement possible du prélavage, durée de lavage, niveau d'eau, nombre de rinçages, vitesse d'essorage, programme par programme. Les durées varient en fonction des ajustements des programmes et des conditions d'installation.		Chaud (36')	90°C
		Tiède (36')	75°C
		Froid (36')	60°C
		Délicat (32')	40°C / 30°C
		Rinçage Essorage (16')	Froid
	Touche Super Wash (+ 10')	Rinçage Essorage	Programmes personnalisés
CONSOmmATION			
Eau	(l)	88	88
CONSTRUCTION			
Tambour		Inox texturé	Inox texturé
Hublot en verre		Oui	Oui
Carrosserie		Acier laqué Titanium	Acier laqué Titanium
Tableau de bord		Acier, afficheur digital	ABS, double afficheur
RACCORDEMENT			
Electricité	V/Hz/A	220-240/50/10	220-240/50/60
Eau		Chaud + Froide 20/27	Chaud + Froide 20/27
Flexibles arrivée d'eau fournis	(cm)	125 (2)	125 (2)
Diamètre vidange	(cm)	5	5
BRUIT			
Niveau de bruit	(dB)	inférieur à 62	inférieur à 62

* Dimensions et poids sont approximatifs. * L'esthétique et les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis

